

ダイアボンド DA829G

ダイアボンドDA829Gは、アクリル樹脂エマルジョン系のスピーカのエッジ塗料です。

§ 特長

1. 不揮発分が高く、スピーカ・コーン紙のエッジ材の表面に有効に皮膜形成します。
2. アクリル樹脂を主成分としており、低分子の可塑剤を含有していませんので、経時変化が少なく、長期にわたり安定した物性を保ちます。
3. 糸引がなく、作業性に優れます。
4. 水性のため、引火、爆発の危険がなく、毒性、刺激性も少なく、安全衛生性に優れます。

§ 用途

スピーカのエッジ塗料

- * 紙材に塗布すると、紙の種類、厚さによって変形することがありますので注意して下さい。
- * スピーカのエッジ塗料用として使用する際には、用いる材料にて予備試験を行い、作業性、塗料性能、音響特性、密着性などを確認の上、ご使用下さい。

§ 一般性状

主成分	アクリル樹脂
外観	乳白色
不揮発分 (%)	62.5 ± 2
粘度 (mPa·s) at20°C	8,000 - 80,000
乾燥時間 (分) at20°C	30
皮膜形成 (時間) at20°C	4
最低造膜温度 (°C)	5
保証期間 (月) at25°C	6

§ 使用方法

1. 前処理 被着材表面の水分やゴミ、油などを除去し、汚れのないよう清浄にします。
2. 塗布方法 被着材の塗布面に、オイラーや自動吐出装置を用いて塗布します。

§ 注意事項

- ・ 保管中に分離することがありますので、使用前に全体が均一な層になるまで攪拌してご使用下さい。
- ・ 取扱い作業中には、換気をよくして下さい。
- ・ 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中をよく洗い、ただちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、すぐに付着物をふき取り、水と石けんでよく洗って下さい。
- ・ 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- ・ 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ 器具の洗浄は、使用後ただちに行ってください。乾燥皮膜は、トルエンなどで洗浄して下さい。
- ・ 容器を密閉して、直射日光の当たらない場所で、5℃～35℃で保管して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理下さい。
- ・ 空容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
- ・ 接着剤を廃棄する場合、産業廃棄物の許可を受けた専門業者に委託して下さい。
- ・ 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。