

ダイアボンド N o . 8 8 8

ダイアボンドN o . 8 8 8は、金属、ゴム、皮革、建材など広範な用途に使用でき、非常に使いやすいクロ
ロプレングム系接着剤です。

§ 特長

1. 広範な材料に接着します。
2. 接着力が高く、初期接着性に優れます。
3. 耐水、耐老化、耐熱性に優れます。
4. 一液性で作業が容易です。

§ 用途

1. 建築、木工の家具、テーブル、新建材の接着
2. 電気、電子、精密機器の小型部品の組立
3. 自動車、車両、船舶の金属対ゴムの接着
4. 消防ホースの接着
5. その他 木材、金属、石材、ゴム、皮革の接着

☆ 被着材の組み合わせによっては、接着しにくいものがありますので、試験した上でご使用下さい。

§ 一般性状

主 成 分	クロロプレングム
外 観	黄褐色
不 揮 発 分 (%)	26.5 ± 1.5
粘 度 (mPa・s) at20℃	5,000 ～ 10,000
指触乾燥時間 (分) at20℃	3 ～ 5
粘着保持時間 (分) at20℃	60
保 証 期 間 (月) at25℃	12
引 火 点 (℃)	－17
発 火 点 (℃)	240

§ 使用方法

1. 前 処 理 被着材表面の水分やゴミ、油などを除去し、汚れのないよう清浄にします。
2. 塗布方法 刷毛などで被着材の両方に接着剤を均一に塗布します。
塗布量は、片面当り 150～250 g/m² (両面で 300～500 g/m²) 塗布して下さい。
3. はり合せ 常温にて 5～20 分間乾燥してからはり合せます。
4. 加 圧 はり合せ後、充分に加圧して接着します。

§ 注意事項

- ・ 保管中に分離することがありますので、使用前に全体が均一な層になるまで攪拌してご使用下さい。
- ・ 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ・ 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・ 取扱い作業中には、換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚ふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、前掛けなどを着用して下さい。
- ・ 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いて下さい。
- ・ 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けて下さい。
- ・ 蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中をよく洗い、ただちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、すぐに付着物を拭き取り、水と石けんでよく洗って下さい。
- ・ 容器を密閉して、直射日光の当たらない場所で、5℃～35℃で保管して下さい。
- ・ 器具の洗浄にはトルエンをご使用下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、布で拭き取って、密閉できる容器に回収して下さい。
- ・ 空容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
- ・ 接着剤を廃棄する場合、産業廃棄物の許可を受けた専門業者に委託して下さい。
- ・ 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 消防法：第四類第一石油類（非水溶性液体）（危険等級Ⅱ）